

# CVD-H207/H210-KWD

# **User Manual**

Ver. 20241127





保証と責任の範囲

- 本製品は安全運転を補助する装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他本製品と使用することで発生する損害に対し一切責任を負いません。
- 本製品は車の外部映像を録画、保存、危険警告をするために作られた 補助装置であります。走行環境及び車の環境によって一部機能が使え ない場合もあり、品質向上と安定のためアップデートされたファーム ウェアにより、製品ごとに性能差が出る場合もあります。また使用環 境によって録画ができない場合もあるので走行映像の参考用としてお 使いください。
- メモリカードの状態によって録画ができない場合もあります。
- 本製品は車の事故映像を録画、保存するが、全ての事故に対し映像録 画を保証することでありません。未弱な衝撃による事故は検知セン サーの検知範囲を外れるためイベント映像の録画、保存ができない場 合もあります。

メモリカード使用に対する注意事項

- メモリカードはNC&純正品をお使いください。純正メモリカードを使わないことによって発生する問題は一切責任を負いません。
- メモリカードは寿命がある消耗品のため寿命を超えた場合、正常に録 画ができなくなったり、映像が壊れたまま録画されるかも知れない。 寿命が過ぎたメモリカードは交換してください。
- 製品の正正常作動要否及びSDカードの安定性を高めるために週1回以 上録画データのご確認をお勧めします。
- メモリカードを製品から取り外す時は必ず電源を切った状態で取り外 す必要があり、電源を付けたまま取外したら故障の原因となります。
- 車の事故や損傷の確認する時、メモリカードを別途保管ください。取り外さず、継続使用すると新しい映像ファイルが保存することで必要なファイルも削除される可能性があります。

バッテリー放電の注意事項

- 駐車中、車のバッテリー放電防止のため遮断電圧5段階、遮断時間5段
   階にて設定が可能であり、遮断時間または遮断電圧以下となったら装置が終了されます。
- 映像再生中、エンジン(ACC)がオフになっても映像ファイルの再生が終わるまで継続再生します。バッテリー保護のため映像再生は必ず終了ください。
- ※ 補助バッテリーなど補助装置なしで設定をオフにした場合、放電の原因となります。

※ 電源が遮断されても他の製品及び装備から消耗される電流によって放 電の可能性はある。 製品使用時の注意事項

安全のため注意事項は使用者の安全・財産上の損害等を事前に防止する ためであり、次の事項を必ず読んでください。使用マニュアルに記載さ れた事項を違反して使用するとそれによる問題は弊社では責任を負いま せん。

!警告。指示事項を違反し深刻な傷害、死亡の可能性がある場合

- 電源ケーブルを改造したり、損傷させたりしないようにご注意ください。またNC&から提供する純正品をお使いください。爆発や火災などの原因となります。
- 正規電圧以外の電圧を使用しないでください。爆発や火災などの原因 となります。
- 電源ケーブルを取付けや取り外す時に濡れた手で触らないでください。
   感電の恐れがあります。
- 電源ケーブルが接続された状態で長期間使用しない場合ケーブルを製品から取り外してください。車バッテリー放電や火災の原因となります。これによる製品損傷や車損傷の責任は使用者にあります。
- 走行中製品を操作しないでください。事故の原因となります。

!注意。指示事項を違反した場合軽微な傷害、財産上の損害の可能性が ある場合

- 常時電源の取付は専門業者に任せてください。製品や車の故障の原因 となります。
- 製品は必ず運転者の視野を妨害しないところに設置してください。事故の原因となります。
- 製品・部品はNC&純正品をお使いください。純正品ではない部品を 使った場合弊社では一切責任を負いません。
- LCD画面に鋭いものが当たらないように気を付けてください。ドライ バーや針などでLCD画面を当てると画面が損傷します。
- マイクロSDカードの挿入・取り出しは必ず電源をオフにするか、電源 ケーブルを取り外してからするようご注意ください。
- 製品を独自の判断で分解しないでください。また製品を落としたり、 衝撃を与えないでください。製品破損と故障の原因となります。
- 駐車時、製品に直射日光を長時間与えると誤作動や故障の原因となります。
- 車事故があったら必ずマイクロSDカードを別途保管してください。映像保存を続けると新しいファイルに上書きされ必要なファイルがなくなる可能性があります。
- 大きい事故に会って製品が破損したり、電源接続が切れた場合事故映像が録画できない場合もあります。
- 少しでも製品に問題があると感じたらサービスセンターに連絡し正しい処置を受けてください。

取付前の注意事項 / 警告

- 製品取付は安全な場所で車のエンジンを切ってから取付けてください。
- 提供される専用の常時電源ケーブルをお使いください。他社製品や偽物を使うと性能を保証できません。
- 常時電源ケーブルもしくはシーガージャックケーブルを改造しないでください。誤作動はもちろん故障の原因となります。
- 常時電源ケーブルを取付ける時、黒い配線(GND)を車の金属部分に 繋いでください。また配線する時、接続不良が発生しないように接続 状態をご確認ください。接続不良がある場合誤作動や故障の原因とな ります。
- 車の他の電化製品と30cm以上距離を離れて取付けてください。他の電 化製品と近いと干渉が発生する可能性があります。
- 電源をオフしてからカメラ接続とマイクロSDカード挿入してください。
- 放電遮断電圧は車の状態を確認しながら適切な値をご選択ください。
   放電遮断電圧が設定されても車の状態によってバッテリが放電する場合もあります。
- 本製品は運転を補助する装置です。周りの環境によって車、二輪車、 歩行者を未認識、誤認識する場合もあります。
- カメラの視野を妨害する位置に取付けないでください。車のミラー、 ステイ、柱などによってカメラの視野が妨害されると検知性能が落と されます。
- 製品取付は必ずVUEROID製品の扱いのある専門業者にて取付けてくだ さい。非専門者の取付により発生される故障や車損傷は弊社では責任 を負いません。
- カメラに水滴、ほこりなどがある場合、検知性能が低下します。カメ ラの異物検知機能にてアラムがなったら異物を取り除いてください。 (3分ごとに動作)

商用車の運転者は毎日たくさんの危険から注意を要する厳しい運転環境 を持っています。その中でも一番大きい問題は制限された視認性です。 これは運転者と歩行者の全ての安全を脅かします。

ヨーロッパでは2019年EUからの発表で「ビジョンゼロ(Vision Zero)」という死亡者と重傷者0%という長期目標を実現するための安全設計規定が 導入されました。

23年から段階的に施行される直接ビジョン標準には運転者が見る範囲を 改善するための追加ミラー、前方・側方カメラシステム(また検知シス テム)など要求事項が含まれています。

CVD-H207はこの規定を根拠にCLASS5(側方)、CLASS6(前方)区域にに 対し向上された視認性と衝突の危険がある運転者に警告する製品となり ます。

広角カメラと映像処理(LCD/歪み補正)を通じ死角のないリアルタイム 映像を提供し、ディープラーニングベースで設定領域内に歩行者があっ たら衝突の警告を提供します。



本製品に搭載されたディープラーニング技術により前方の対象物(歩行 者、二輪車、車など)の接近を検知し、映像と警告音にて運転者に注意 をすることで事故を事前に防止することが可能です。 検知範囲を設定するガイドライン(危険区域位置調整)にてディープ ラーニング検知結果を映像と警告音の形で使用者に提供します。



別売り品





▶ 10mカメラ延長ケーブルにて最大30mまで対応可能

▶ 2ch Ai検知用本体(別売り)をモニターと後方カメラの間に接続すれば2ch AI検知機能が使用可能

7インチモニター



	名称	機能
0	LCD画面	映像を確認する7インチIPS LCD
0	照度センサー	周りの光を検知しLCD画面の明るさを調整
0	メニュー	設定メニュー
0	<ul> <li>✓ / PIP</li> </ul>	左方向キー/画面表示切替
0	► / MIC	右方向キー / MIC ON/OFF
6	▲ / SPK	上方向キー/ボリュームON/OFF
0	▼ / LCD	下方向キー / LCD ON/OFF
8	OK / REC	確認/手動録画
9	IR	IRリモコン受信部
0	SDカード挿入部	マイクロSDカードの挿入口
0	USBポート	(一般ユーザー使用しない)
Ø	取付ブラケット	モニターを車に取付けるためのブラケット

コーナーカメラ



	名称	機能
0	カメラレンズ	AI検知及び車の前側方の映像を録画するため のレンズ
0	取付ブラケット	車にコーナーカメラを固定するブラケット

後方/側方カメラ



	名称	機能
0	カメラレンズ	後方/側方の映像を録画するためのレンズ
0	角度固定用ボルト	後方/側方カメラを装着後、角度を調整する ボルト
8	取付ブラケット	車に後方/側方カメラを固定するブラケット
4	カメラカバー	後方/側方カメラを保護するカバー

※上記構成品は部品供給によって仕様が変更する場合もあります。

# 7インチモニターケーブルのピンマップ



Camera-1



PIN No.	Color	기능
1	Blue	CAM-Power
2	Black	GND
3	Yellow	Video
4	NC	NC

#### 2 Camera-2



PIN No.	Color	기능
1	White	CAM-Power
2	Black	GND
3	White	Video
4	NC	NC

GPS



① 電源

	PIN No.	Color	기능
	1	Red	ACC
	2	Yellow	BAT
	3	Black	GND

④ 端子に1.5mFUSEボックス用電源ケーブルを接続ください。



<1.5mFUSEボックス用電源ケーブル>

コーナーカメラケーブルピンマップ



後方/側方カメラケーブルピンマップ



🧕 コーナーカメラ 🖌 🧕 後方/側方カメラ

5	PIN No.	Color	기능
10 04	1	Red	CAM-Power
20 03	2	Black-shield	GND
2 Chances and and	3	White	Video
FEMALE	4	NC	NC

7インチモニターケーブルの①CAM1端子に⑤コーナーカメラを6m延長 ケーブルにて接続する。7インチモニターケーブルの②CAM2端子に⑥後 方/側方カメラを20m延長ケーブルにて接続する。

後方/側方カメラは20m延長ケーブルに10m追加延長ケーブルを接続する と最大30mまで延長が可能です。 6m延長ケーブルピンマップ

	40 01 30 02 MALE		CAM1		(1004) (2003) B FEMALE
PIN No.	Color	기능	PIN No.	Color	기능
1	Red	CAM-Power	3	White	Video
2	Black-shield	GND	4	NC	NC

④はコナーカメラに接続し⑧は7インチモニターの①CAM1端子に接続する。

20m延長ケーブルピンマップ



©は後方/側方カメラに接続し◎は7インチモニターの②CAM2端 子に接続する。

10m追加延長ケーブルピンマップ



⑥は後方/側方カメラに接続し⑥は20m延長ケーブルの端子に接続する。



<コーナーカメラの推奨取付位置>



<後方カメラの推奨取付位置>



<側方カメラの推奨取付位置>

コーナーカメラ取付



<カメラ取付画面の例>

本製品のカメラ取付方向及び角度を調整し「カメラ取付画面の例」と同じ形で取付けてください。

- カメラ取付のお勧め高さは下記となります。
  - 最小高さ:1.9m
  - 最大高さ:2.3m



本製品のカメラ取付方向及び角度を調整しユーザーの希望通り調整可能 です。ただ、「カメラ取付画面の例」と大きく異なる形で取付けた場合 検知性能が低下します。



<悪い例>

後方/側方カメラ取付



<カメラ取付画面の例>

本製品のカメラ取付方向及び角度を調整し「カメラ取付画面の例」のようにトラックのボディーが見えるように取付けてください。

- カメラ取付のお勧め高さは下記となります。
  - 最小高さ:2.8m
  - 最大高さ:3.5m

#### 2.8m~3.5m

※ 2ch AI検知を顧慮した高さのため、使わない場合最小高さより低く取付可能 ※ 2ch AI検知はAC-F100(別売り品)必要



#### 本製品は基本1chとなっているため「メニュー → カメラ設定 → オ プションカメラ装着設定」にて2chに変更が必要です。

取付ガイド

後方/側方カメラ取付

画面切替はモニター下段のPIPボタンにてできます。



<メインカメラ全体画面>



<2画面>



<オプションカメラ全体画面>



本製品のモニターのGPSコネクターにシグナル検知を接続した後、GPS及 びシグナル検知ケーブルを接続します。シグナル検知ケーブルは車の点 灯信号に配線します。



<シグナル検知接続前>

<シグナル検知接続後>

シグナル検知が正常に接続されたら「メニュ → システム → 信号 状態」のメニューから各信号の状態が確認できます。



<信号状態確認画面>

<後退・ブレーキ信号反転>

車操作にてウィンカーやリア、ブレーキを点灯すると各項目が「オフ → オン」になります。

ただ、車種によって後退とブレーキを操作しなくてもオンになる場合が ありますが、後退・ブレーキ設定にて反転させると基本値が「オン → オフ」になります。



シグナル検知が正常に接続したらメイン画面ではアイコンの色が「灰色 → 黄色」に変わります。さらに点灯信号が入ったら「黄色 → 赤 色」に変わります。

シグナル検知にてメインカメラ↔オプションカメラの切替シナリオ

後退時





<オプションカメラ全体画面>

• 左折時(左ウィンカー)





シグナル検知が接続されても「信号状態」メニューからオン/オフが可能 です。シグナル検知をオフにした場合、シグナル検知を取り外したのと 同じく、全ての機能を消すことができます。

「自動画面切替」にて左折時・後退時の自動に画面が切り替えせず、 ユーザーが設定した画面に固定することができます。



	項目	詳細説明	備考
		1. 電源ON/OFF(リモコンMENUボタン除外)	ボタン5秒以上長押し
-	MENU	2. 動作中、画面が消えた状態で画面ON	
U	MENU	3. ライブ画面⇔設定メニュー切替	
		4. 詳細設定画面から前の画面に切替	
		1.メニュー項目移動(左)	
-		2. Calibration設定の領域移動(左)	
2	PIP	3. 画面切替(ライブ画面状態)	
		1. メニュー項目移動(緑)	
~	►/MIC	2. Calibration設定の領域移動(右)	
U	міс	3. マイクON/OFF	5秒以上長押し
		4. ライブ画面でのLDCモード切替	短押し
		1. メニュー項目移動(上)	
0	▲ / SPK	2. Calibration設定の領域移動(上)	
	JFK	3. スピーカON/OFF	5秒以上長押し
	<b>X</b> /100	1.メニュー項目移動(下)	
Ø	LCD	2. Calibration設定の領域移動(下)	
		3. LCD ON/OFF	5秒以上長押し
		1.メニュー項目の選択	
6	OK / REC	<b>2.</b> 「確認」「OK」の選択	
	NEC.	3. 手動録画	5秒以上長押し
0	IR	IR受光部	ボタン機能はなし

製品使用方法 – ライブ画面の状態表示の説明



項目	詳細説明
● 日付	現在の日付を表示
❷ 時間	現在の時間を表示
3 電圧	電圧状態を表示
🛯 左ウィンカー信号	😮 未接続 😮 接続中信号OFF 👔 接続中信号ON
🛚 右ウィンカー信号	常 未接続  ★ 接続中信号OFF  ★ 接続中信号ON
🜀 リアギア信号	常RV 未接続 常RV 接続中信号OFF 常RV 接続中信号ON
♂ ブレーキ信号	<b>★BK</b> 未接続 ★BK 接続中信号OFF <b>★BK</b> 接続中信号ON
❸ カメラ接続CH数	1CH 1CH 2CH 2CH
᠑ カメラ異物検知	🛕 クリーン状態 🚺 異物検知状態
	異物検知時、画面下にメッセジーにて警告 カメラレンズに異物が検知され認識率が低低下される恐れがあります。
🔞 スピーカ音量	◆ 1段階 ◆ 2段階 ◆ 3段階 ● OFF
❶マイクON/OFF	녲 ON 🔌 OFF
<b>12</b> GPS信号	◎ 未接続 ≷ 未受信(接続) ♀ 受信(接続)

ライブ画面でメニューボタンを押すと設定メニューに入ります。



- 方向キーを操作し、各メニューを選択可能
- 「OK」ボタンにて各メニューの詳細メニューに入ります。
- 1. カメラ設定





2. 駐車設定

駐車設定	_	_	_	_	_	
	駐車錄画	ī <del>t</del> −ド	オフ		オン	
	低消費で	電力	オフ		オン	
1/2	駐車録ī	画タイプ モ	ーションイベン	► <u>1</u>	<u>ネイムラプ</u> ス	
	放電遮朗	新時間 3時	86時間	12時間 24師	時間 オフ	
C	+		t	ţ	~	
MENU	<b>∢</b> /PIP	►/MIC	▲/SPK	▼/LCD	OK/REC	IR



3. イベント設定





4. メモリ



## 5. 先進安全支援システム





6. 再生モード





# 7. システム

システム					
	画面作動時間	77	10秒	30秒	1分
	画面明るさ	T	中	F	自動
1/2	システム情報				
	GPS設定	<u>速度単</u> 位 km/h	速度単位 マイル/	立 h	表示オフ
C	<b>←</b> •	→ 1	1	ţ	4
MENU	<pre></pre>	►/MIC	/SPK	▼/LCD	OK/REC



カメラ設定



- 録画設定:フレームを減らし長時間録画に変更可能
   ✓ 一般(1秒当たり30フレーム)
  - ✔ タイムラプス(1秒当たり1フレーム)
- 2) 画質設定::画質を減らし長時間録画に変更可能
- 3) メインカメラ装着設定:コーナーカメラ(CN-F308)取付位置を指定
- オプションカメラ装着設定:オプションカメラ(NRS-200TO-L) 取付位置を指定

カメラ設定		_	_	_	_	
	オプシ カメラ	ンヨン 設定 基	<b>本</b> 左右反軸	上下反転	上下左右 反転	
	オプ	ションカメラ	,設定			
2/3	オプシ ガイド	ョンカメラ ライン	オフ		オン	
	オプ	ションカメラ	ガイドライン	ン設定		
S	+	<b>→</b>	t	ţ	~	
MENU	∢/PIP	►/MIC	▲/SPK	▼/LCD	OK/REC	IR

- 5) オプションカメラ設定:画面を左右上下反転
- 6) オプションカメラ設定:カメラのデジタル角度調整
- 7) オプションカメラガイドライン:駐車補助ガイドラインのオン/オフ
- 8) オプションカメラガイドライン設定:駐車補助ガイドラインの

ライン調整

カメラ設定



9) 画面歪み補正:メインカメラの歪み補正可能



<原本映像>



<歪み補正>

カメラ設定\_オプションカメラ設定

• 本製品は基本1chとなっているため「オプションカメラ装着設定」に て2chに変更が必要です。



カメラ設定 オプションカメラ設定

左右サイドカメラ or 後方カメラを設定すると2/3ページの「オプショ ンカメラ」設定が使用可能になります。



「オプションカメラ設定」では歪み補正+デジタル角度調整が可能 •



<後方カメラ画面モード選択>

<左or右サイドカメラ画面モード選択>

「オプションカメラガイドライン設定」にて駐車補助ガイドラインを 調整することができます。



<後方カメラガイドライン設定> <サイドカメラガイドライン設定>

駐車設定



- 1) 駐車録画モード:駐車録画の使用要否
- 2) 低消費電力モード:駐車中、Gセンサー以外の電源を遮断し、 車バッテリーの放電を防止
- 3) 駐車録画タイプ
   ✓ モーションイベント(動体検知前後録画)
   ✓ タイムラプス(1秒当たり1フレーム録画)
- 4) 放電遮断時間:駐車中、設定された時間にてドラレコを停止



5) 過放電予防装置:駐車中、設定された電圧以下になると ドラレコを停止

イベント設定



- 1) 衝撃感度:常時録画中、衝撃を検知する感度基準を設定
- 2) 駐車衝撃感度:駐車録画中、衝撃を検知する感度基準を設定
- 3) コナーカメラ動作感度:駐車録画中、動態を検知する感度 基準を設定
- 4) オプションカメラ動作感度:駐車録画中、動態を検知する感度 基準を設定



5) イベント効果音:イベントが発生を音にて告知オン/オフ

メモリ設定



- 1) 走行優先:全ての録画モードを使うが、常時録画の占め率が高い
- 2) 駐車優先:全ての録画モードを使うが、駐車録画の占め率が高い
- 3) イベント優先:全ての録画モードを使うが、イベント録画の占め率が 高い
- 4) 走行・イベント:常時・イベント録画のみ使用
- 5) 走行専用:常時録画のみ使用
- 6) メモリフォーマット:SDカードをフォーマット

走行優先: 常時(65)、イベント(20)、駐車(15)								
32G	低面	甸質	普	通	高西	i質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	393	393	336	336	294	294		
イペント	362	121	310	103	271	90		
駐車	271	90	232	77	203	68		
タイムラプス(常時)	393	1,965	336	1,680	294	1,470		
タイムラプス(駐車)	271	452	232	387	203	338		

# メモリ設定\_録画時ファイル数及び録画時間(1ch基準)

64G	低画質		普	通	高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	790	790	677	677	592	592	
イベント	729	243	625	208	546	182	
駐車	547	182	468	156	409	136	
タイムラプス(常時)	790	3,950	677	3,385	592	2,960	
タイムラプス(駐車)	547	912	468	780	409	682	

128G	低画質		普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	1,585	1,585	1,358	1,358	1,188	1,188
イペント	1,463	488	1,254	418	1,097	366
駐車	1,097	366	940	313	822	274
タイムラプス(常時)	1,585	7,925	1,358	6,790	1,188	5,940
タイムラプス(駐車)	1,097	1,828	940	1,567	822	1,370

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。

\* 手動録画のファイル数は10個で固定

#### イベント優先: 常時(30)、イベント(50)、駐車(20)

32G	低画質		普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	60	60	154	154	135	135
イベント	20	7	778	259	680	227
駐車	20	7	310	103	271	90
タイムラプス(常時)	60	300	154	770	135	675
タイムラプス(駐車)	20	33	310	517	271	452

64G	低画質		普	普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	364	364	312	312	272	272	
イベント	1,826	609	1,564	521	1,368	456	
駐車	729	243	625	208	546	182	
タイムラプス(常時)	364	1,820	312	1,560	272	1,360	
タイムラプス(駐車)	729	1,215	625	1,042	546	910	

128G	低画質		普	普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	731	731	626	626	548	548	
イベント	3,661	1,220	3,137	1,046	2,744	915	
駐車	1,463	488	1,254	418	1,097	366	
タイムラプス(常時)	731	3,655	626	3,130	548	2,740	
タイムラプス(駐車)	1,463	2,438	1,254	2,090	1,097	1,828	

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。 \* 手動録画のファイル数は10個で固定

駐車優先: 常時(30)、イベント(20)、駐車(50)								
32G	低國	画質	普	<mark>通</mark>	高速	質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	180	180	154	154	135	135		
イベント	362	121	310	103	271	90		
駐車	908	303	778	259	680	227		
タイムラプス(常時)	180	900	154	770	135	675		
タイムラプス(駐車)	908	1,513	778	1,297	680	1,133		

### メモリ設定\_録画時ファイル数及び録画時間(1ch基準)

64G	低画質		普	通	高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	364	364	312	312	272	272	
イベント	729	243	625	208	546	182	
駐車	1,826	609	1,564	521	1,368	456	
タイムラプス(常時)	364	1,820	312	1,560	272	1,360	
タイムラプス(駐車)	1,826	3,043	1,564	2,607	1,368	2,280	

128G	低画質		普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	731	731	626	626	548	548
イベント	1,463	488	1,254	418	1,097	366
駐車	3,661	1,220	3,137	1,046	2,744	915
タイムラプス(常時)	731	3,655	626	3,130	548	2,740
タイムラプス(駐車)	3,661	6,102	3,137	5,228	2,744	4,573

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。 \* 手動録画のファイル数は10個で固定

#### 低画質 高画質 32G 普通 ファイル数 時間(分) ファイル数 時間(分) ファイル数 時間(分) フォルダー 常時 60 60 414 414 362 362 イベント 7 20 310 103 271 90 駐車 ------タイムラプス(常時) 60 300 414 2,070 362 1,810 タイムラプス(駐車) -\_ \_ -\_ -

走行、イベント:常時(80)、イベント(20)

64G	低画質		普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	973	973	833	833	729	729
イベント	729	243	625	208	546	182
駐車	-	-	-	-	-	-
タイムラプス(常時)	973	4,865	833	4,165	729	3,645
タイムラプス(駐車)	-	-	-	-	-	-

128G	低画質		普通		高画質			
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	1,952	1,952	1,672	1,672	1,463	1,463		
イペント	1,463	488	1,254	418	1,097	366		
駐車	-	-	-	(H)	-	÷		
タイムラプス(常時)	1,952	9,760	1,672	8,360	1,463	7,315		
タイムラプス(駐車)		×	-	-		-		

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。 \* 手動録画のファイル数は10個で固定

32G	低國	町質	普	通	高國	町質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	611	611	523	523	457	457
イベント						
駐車						
タイムラプス(常時)						
タイムラプス(駐車)						

メモリ設定_録画時ファイル数	【及び録画時間( <b>1ch</b> 基準)
----------------	-------------------------

64G	低回	質	普	通	高麗	画質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	1,231	1,231	1,054	1,054	922	922
イペント						
駐車						
タイムラプス(常時)						
タイムラプス(駐車)						

128G	低画	質	普	通	高國	町質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	2,473	2,473	2,119	2,119	1,854	1,854
イベント						
駐車						
タイムラプス(常時)						
タイムラプス(駐車)						

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。

\* 手動録画のファイル数は10個で固定

32G	低匯	頭質	普	通	高画	質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	194	194	166	166	145	14
イベント	179	60	153	51	134	45
駐車	134	45	115	38	100	33
タイムラプス(常時)	194	970	166	830	145	72
タイムラプス(駐車)	134	223	115	192	100	16

# メモリ設定\_録画時ファイル数及び録画時間(2ch基準)

64G	低画	顚	普	通	高岡	画質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	393	393	336	336	294	294
イベント	363	121	310	103	271	90
駐車	272	91	232	77	203	68
タイムラプス(常時)	393	1,965	336	1,680	294	1,470
タイムラプス(駐車)	272	453	232	387	203	338

128G	低面	画質	普	通	高岡	<b>画質</b>
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	791	791	677	677	592	592
イベント	730	243	625	208	546	182
駐車	547	182	468	156	409	136
タイムラプス(常時)	791	3,955	677	3,385	592	2,960
タイムラプス(駐車)	547	912	468	780	409	682

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。 \* 手動録画のファイル数は10個で固定

#### イベント優先: 常時(30)、イベント(50)、駐車(20)

32G	低画質		普通		高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	89	89	76	76	66	66
イベント	451	150	385	128	336	112
駐車	179	60	153	51	134	45
タイムラプス(常時)	89	445	76	380	66	330
タイムラプス(駐車)	179	298	153	255	134	223

64G	低画質		普	通	高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	181	181	154	154	135	135	
イベント	909	303	778	259	680	227	
駐車	363	121	310	103	271	90	
タイムラプス(常時)	181	905	154	770	135	675	
タイムラプス(駐車)	363	605	310	517	271	452	

128G	低調	画質	普	通	高麗	画質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	364	364	312	312	272	272
イベント	1,827	609	1,565	522	1,368	456
駐車	730	243	625	208	546	182
タイムラプス(常時)	364	1,820	312	1,560	272	1,360
タイムラプス(駐車)	730	1,217	625	1,042	546	910

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。 \* 手動録画のファイル数は10個で固定

駐車優先: 常時(30)、イベント(20)、駐車(50)							
32G 低画質				通	高画	高画質	
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	89	89	76	76	66	66	
イベント	179	60	153	51	134	45	
駐車	451	150	385	128	336	112	
タイムラプス(常時)	89	445	76	380	66	330	
タイムラプス(駐車)	451	752	385	642	336	560	

# メモリ設定\_録画時ファイル数及び録画時間(2ch基準)

64G	低画	町質	普	通	高岡	画質
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)
常時	181	181	154	154	135	135
イベント	363	121	310	103	271	90
駐車	909	303	778	259	680	227
タイムラプス(常時)	181	905	154	770	135	675
タイムラプス(駐車)	909	1,515	778	1,297	680	1,133

128G	低画質		普	通	高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	
常時	364	364	312	312	272	272	
イベント	730	243	625	208	546	182	
駐車	1,827	609	1,565	522	1,368	456	
タイムラプス(常時)	364	1,820	312	1,560	272	1,360	
タイムラプス(駐車)	1,827	3,045	1,565	2,608	1,368	2,280	

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。

\* 手動録画のファイル数は10個で固定

32G	低画	低画質		普通		高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	240	240	205	205	179	179		
イベント	179	60	153	51	134	45		
駐車	1	14		-	-			
タイムラプス(常時)	240	1,200	205	1,025	179	895		
タイムラプス(駐車)			-	-	- 1			
64G	低画	質	普	通	高國	町質		
64G フォルダー	低回 ファイル数	• <b>質</b> 時間(分)	普 ファイル数	<mark>通</mark> 時間(分)	高回 ファイル数	■ <mark>質</mark> 時間(分)		
<u>64G</u> フォルダー 常時	低回 ファイル数 484	函 <mark>質</mark> 時間(分) 484	普 ファイル数 414	<mark>通</mark> 時間(分) 414	高回 ファイル数 362	<mark>画質</mark> 時間(分) 362		
64G フォルダー 常時 イベント	低 ファイル数 484 363	画質 時間(分) 484 121	普 ファイル数 414 310	<mark>通</mark> 時間(分) 414 103	高調 ファイル数 362 271	<mark>画質</mark> 時間(分) 362 90		
64G フォルダー 常時 イベント 駐車	低 ファイル数 484 363 -	画質 時間(分) 484 121 -	<del>普</del> ファイル数 414 310 -	<mark>通</mark> 時間(分) 414 103 -	高週 ファイル数 362 271 -	画質 時間(分) 362 90		
64G フォルダー 常時 イペント 駐車 タイムラプス(常時)	低通 ファイル数 484 363 - 484	9 <b>質</b> 時間(分) 484 121 - 2,420	<del>音</del> ファイル数 414 310 - 414	通 時間(分) 414 103 - 2,070	高 ファイル数 362 271 - 362	9 <u>質</u> 時間(分) 362 90 - 1,810		
64G       フォルダー       常時       イペント       駐車       タイムラプス(常時)       タイムラブス(駐車)	低週 ファイル数 484 363 - 484 -	9 <u>質</u> 時間(分) 484 121 - 2,420 -	音 ファイル数 414 310 - 414 -	<u>通</u> 時間(分) 414 103 - 2,070 -	高調 ファイル数 362 271 - 362 -	<u>■質</u> 時間(分) 362 90 - - 1,810		
64G フォルダー 常時 イベント 駐車 タイムラプス(常時) タイムラプス(駐車)	低 ファイル数 484 363 - 484 - - 低 個	····································	音 ファイル数 414 310 - 414 - * 普	<u>通</u> 時間(分) 414 103 - 2,070 - 通	高画 ファイル数 362 271 - 362 - 高画	9 <u>質</u> 時間(分) 362 90 - 1,810 - -		
64G フォルダー 常時 イベント 駐車 タイムラプス(常時) タイムラプス(開車) 128G フォルダー	低 ファイル数 484 363 - 484 - 5 低 四 ファイル数	· · · · · · · · · · · · · ·	音 ファイル数 414 310 - 414 - 子 アイル数	通 時間(分) 414 103 - 2,070 - 通 時間(分)	高調 ファイル数 362 271 - 362 - 362 - 362 - 362 - 37アイル数	9 <u>質</u> 時間(分) 362 90 1,810 1,810 時間(分)		
64G フォルダー 常時 イベント 駐車 タイムラプス(常時) タイムラプス(開車) 128G フォルダー 常時	低 ファイル数 484 363 - 484 - 7アイル数 974	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	音 ファイル数 414 310 - 414 - 414 - 7 アイル数 834	通 時間(分) 414 103 - 2,070 - 3 6 時間(分) 834	高調 ファイル数 362 271 - 362 - 362 - 362 - 727 ル数 729	■質 時間(分) 362 90 1,810 1,810 5 1,810 5 5 5 7,810 5 725		

-

4,170

-

-

729

-

3,645

#### 走行、イベント: 常時(80)、イベント(20)

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。

-

974

4,870

834

\* 手動録画のファイル数は10個で固定

駐車

タイムラプス(常時)

タイムラプス(駐車)

		走行専用	:常時(100	0)				
32G	低國	町質	普	普通		高画質		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	303	303	259	259	226	226		
イペント								
駐車								
タイムラプス(常時)								
タイムラプス(駐車)								
64G	任何	ie iei iei iei iei iei iei iei	<u></u>	涌	高雨	暂		
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	613	613	525	525	458	458		
イベント								
駐車								
タイムラプス(常時)								
タイムラプス(駐車)								
		- 44		1.00		- 44		
128G	低回		晋	通	局國			
フォルダー	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)	ファイル数	時間(分)		
常時	1,234	1,234	1,057	1,057	924	924		
イベント								
駐車								
タイムラブス(常時)								
タイム フブス(軒車)								

# メモリ設定\_録画時ファイル数及び録画時間(2ch基準)

\* 周りの環境によって録画時間は異なる場合もあります。

\* 手動録画のファイル数は10個で固定

#### 先進安全支援システム設定



- 1) 認識設定:歩行者検知機能をオン/オフ
- 2) 認識感度:AI検知性能の感度を調整
- 3) 認識対象設定:認識対象と画面表示の方法を選択
- 4) 効果音:歩行者検知した時の音を選択

先進安全支	を援システム 認識領域	Ž調整				
2/2	認識除夕	<b>\領域設</b> 定	オフ		オン	
כ	+	<b>→</b>	t	Ţ	~	
	4 /010	N AUC	A /50K	<b>▼</b> //CD	OK/REC	ID

- 5) 認識領域調整:コーナーカメラのAI検知基準をキャリブレーション
- 6) 認識除外領域調整:サイドミラーなどカメラの視野を妨害し、

誤作動の原因となる領域を除外 (ONした後「認識領域の調整」にて設定) 先進安全支援システム設定\_AI検知シナリオ



- 認識可能な距離は画面中央基準5m半径となります。
- 運転席側の外側は認識範囲か ら除外される場合もあります。
- 20km/h以上の速度では歩行者、
   二輪車検知は作動しません。

シグナル検知&GPSによる検知警告シナリオ

		シグナル	検知使用	シグナル枚	<b>倹</b> 知未使用			
		<b>GPS</b> 使用	<b>GPS</b> 未使用	<b>GPS</b> 使用	<b>GPS</b> 未使用			
	歩行者	0	0	0	0			
<b>20km/h</b> 未満	二輪車	0	0	0	0			
	車	0	0	0	0			
	歩行者	Х	0	Х	0			
<b>20km/h</b> 以上	二輪車	Х	0	Х	0			
	車	0	0	0	0			

		シグナル	検知使用	シグナル検知未使用			
区力	区分		<b>GPS</b> 未使用	<b>GPS</b> 使用	<b>GPS</b> 未使用		
	歩行者	0	0	0	Х		
20km/h未満	二輪車	0	0	0	Х		
	車	Х	0	Х	Х		
	歩行者	Х	0	Х	Х		
<b>20km/h</b> 以上	二輪車	Х	0	Х	Х		
	車	0	0	Х	Х		

次の場合検知性能が低下します。

- 1) ほこり、異物、指紋、レンズ破損による視野に問題がある場合
- 2) 障害物や車部品によって視野を遮る場合
- 3) 「設置ガイド」と大きく異なってメインカメラを取付けた場合
- 4) 雨、雪などの天気状況によって視野が悪化した場合
- 5) 15Lux以下の暗闇の場合

先進安全支援システム設定\_AI検知シナリオ

• 認識対象を選択すると検知した時の画面表示を選択可能



• 歩行者、車、二輪車の検知結果を枠付けて表示可能



<画面全体枠表示>

<個別枠表示>

先進安全支援システム設定\_キャリブレーション設定

• 2/2ページの認識領域設定にてAI検知基準をキャリブレーション

	認識領域	調整				
	認識除外	領域設定	オフ		オン	
2/2						
<b>-</b>	+	<b>→</b>	t	ţ	*	

#### 製品使用方法 – メニュー画面操作

先進安全支援システム設定\_キャリブレーション設定

車領域の設定

- 車の形に合わせて各赤ポイントを「▲/▼/◀/▶」ボタンにて位置を調整
- 各赤ポイントを調整が終わったら「OK」ボタンにて設定
- 全ての赤ポイントの調整が終わったら「MENU」ボタンにて設定保存



認識範囲の位置調整

• 希望する認識範囲を「▲/▼/◀/▶」ボタンにて位置を調整

※認識対象が認識範囲に入ったら警告する。 ※基本設定値はカメラを2.1mの高さで「カメラ取付画面例」のように取付前提



認識除外領域調整

サイドミラーなど車部品によってカメラの視認性に影響を及ぼすところを除外

※先進安全支援システム設定の2/2ページの認識除外領域調整を「オン」した後、認識範囲の調整が可能 ※カメラの視認性を除外するものがあると誤認識の原因となります。



#### 再生モード

- 再生リストから録画映像を確認可能
- 「▲」・「▼」にてファイルを選択可能
- 「◀」・「▶」にて全体、常時、イベント、駐車、手動フォルダーを 選択し、録画映像を確認可能。



- 選択された録画映像を「OK」ボタンを押すと、映像再生を開始
- 「◀」・「▶」にて「前のファイル」、「前戻し」、「後飛ばし」、
   「後のファイル」を選択可能(「OK」ボタンにて選択可能)
- 「▲」・「▼」にて録画映像のCHが切替わります。(1CH → 2CH)
- 「MENU」ボタンにて映像再生 → 再生モードのリスト画面に切替



システム設定

システム		_	_	_	_	
	画面作動時間	*7	10秒	30秒	1分	
1/2	画面明るさ	下	中	Ŀ	自動	
1/2	システム情報					
	GPS設定	<u>速度単</u> 位 km/h	速度単位 マイル/ł		表示オフ	
S	←	<b>→</b> 1	Ì	t	~	
MENU	<td>▶/MIC ▲</td> <td>/SPK</td> <td>/LCD</td> <td>OK/REC</td> <td>IR</td>	▶/MIC ▲	/SPK	/LCD	OK/REC	IR

- 1) 画面作動時間:自動画面オフ時間を設定
- 2) 画面明るさ
  - ✔ 画面の明るさ設定
  - ✓ 「自動」を選択するとモニターのIRにて照度を確認し、自動に画 面の明るさを設定
- 3) システム情報
  - ✓ ファームウェアバージョン及びモデル名の確認
     ✓ システム初期化(設定値をデフォルトに変更)
- 4) GPS設定: ライブ画面にGPSから受信された速度を表示

※システム初期化はフォーマットはしませんが、画質変更・オプションカメラ装着などフォーマットが必要な設定項目を変更した場合、初期化によるフォーマットが発生します。

)
)
IR

- 5) 認識領域調整:コーナーカメラのAI検知基準をキャリブレーション
- 6) 認識除外領域調整:サイドミラーなどカメラの視野を妨害し、

誤作動の原因となる領域を除外 (オンした後「認識領域の調整」にて設定) システム設定

システム		_	_	_	_	
	画面作動時間	*7	10秒	30秒	1分	
1/2	画面明るさ	下	中	Ŀ	自動	
1/2	システム情報					
	GPS設定	<u>速度単</u> 位 km/h	速度単位 マイル/ł		表示オフ	
S	←	<b>→</b> 1	Ì	t	~	
MENU	<td>▶/MIC ▲</td> <td>/SPK</td> <td>/LCD</td> <td>OK/REC</td> <td>IR</td>	▶/MIC ▲	/SPK	/LCD	OK/REC	IR

- 1) 画面作動時間:自動画面オフ時間を設定
- 2) 画面明るさ
  - ✔ 画面の明るさ設定
  - ✓ 「自動」を選択するとモニターのIRにて照度を確認し、自動に画 面の明るさを設定
- 3) システム情報
  - ✓ ファームウェアバージョン及びモデル名の確認
     ✓ システム初期化(設定値をデフォルトに変更)
- 4) GPS設定: ライブ画面にGPSから受信された速度を表示

※システム初期化はフォーマットはしませんが、画質変更・オプションカメラ装着などフォーマットが必要な設定項目を変更した場合、初期化によるフォーマットが発生します。

\$7	ステム				_		
		信号状態					
	2/2	時間設定					
ы		言語設定	韓国語		日本語	英語	
		シークレッ	トモード	オフ		オン	
2	)	<b>←</b>	<b>→</b>	1	ţ	~	

- 5) 信号状態:シグナル検知を取り付けるとその設定が可能
- 6) 時間設定: GPS受信をしないときに使う時間を設定
- 7) 言語設定:メニューやアナウンス言語を日本語・韓国語・英語設定
   8) シークレットモード:パースワードを設定し、不要なメニュー操作を防ぐ



項目	詳細説明
❶ SDカード	映像が保存されたSDカードを選択
2 印刷	再生中の画面にて事故報告書を印刷
3 言語	PCビューアの言語設定
<b>④</b> 設定	PCビューアの環境設定
❺ 情報	PCビューアの情報確認
👩 メイン画面	録画映像の再生画面が表示
∂ 再生関連ボタン	再生、一時停止、前戻し、後飛ばしなど
8Gセンサーグラフ	Gセンサー情報をグラフにて表示
<mark>り</mark> スト	全体または一部のフォルダーをリストにて表示

# 製品仕様

カメラセンサー	$\exists - \neq - \neq \neq \forall \forall$						
	後方・サイドカメラ(NRS-200T0-L)	SONY STARVIS (IMX307)					
視野角	コーナーカメラ (CN-F308)	(D)205°x(H)205°x(V)163°					
	後方・サイドカメラ(NRS-200TO-L) (D)180°x(H)180°x(V)115.						
メモリカード	マイクロSDカード支援(32GB・64GB・128GB)						
GPS	外付け						
Gセンサー	3軸加速度センサー、+2g・-2g						
スピーカー	内蔵						
マイク	内蔵						
ビデオコーデック	H.264						
録画モード	走行・イベント・手動・駐車(モーション、タイムラプス、低電力)						
寸法・重さ	7インチモニター(MA-H207)	179.6 x 122.1 x53 mm / 463g					
	コーナーカメラ (CN-F308)	127.8 x 59 x 89 mm / 250g					
	後方・サイドカメラ(NRS-200T0-L) 42.4 x 30 x 42.9 mm / 120						
電源入力	DC 12V~24V / 0.45A (AVG)						
動作温度	-20°C~70°C						

本製品は保証期間以内に欠陥が発見された場合製品を無償修理します。 ただ、下記の場合無償修理サービスが提供できません。

保証期間以内に有償修理をする基準

- 1. 使用者の使用上過失・不注意による故障
- 2. 正常な目的ではなく、毀損・故障の目的として分解・改造した場合
- 3. 本社、公式アフターサービス店以外の修理の場合
- 4. 衝撃による損傷の場合
- 5. 浸水及び異物汚染による腐食
- 6. 周りの装置などの誤使用
- 7. 設置後、使用者の不注意(移動、落下、衝撃破損、無理な動作など)
- 8. 車運行中、取付ブラケットの離脱による製品破損
- 9. その他にも使用者の過失と判断される場合

10. 製品シリアル番号の損傷によりシリアル番号の確認不可

保証及びアフターサービスについて

- 本製品の品質保証期間は1年であり、本製品以外の全てのアクセサ リーは消耗品となります。
- 当該製品は国指定の製品となります。販売される国以外でのご使用の 場合、無償修理はもちろん有償修理も支援ができません。
- 保証期間が過ぎた場合ご購入の販売店にご相談ください。

品質保証期間

• 本製品(モニター・カメラ・SDカード):1年

製品保証書							
製品名							
製造番号 (シリアル番号)							
保証期間	購入日:年月日から1年間						
購入先							
面皮桂胡	顧客名:	連絡先:					
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	住所:						

#### 助成金について

本製品は【後方視野確認支援装置】及び【側方視野確認支援装置】の助成金対象製品となっております。

申請には下記リスト記載の【型式】が記載された金額が入った納品書 又は請求書が必要となりますので、詳細は製品の購入先にお問い合わせ ください。

書類が全て揃ったら各都道府県のトラック協会に申請してください。

注:各都道府県のトラック協会によって助成金の価格は異なります。

①後方視野確認支援装置									
No.	装置メーカー名	選定番号	装置名称		型式		備考		
1	(株)KWD	2024-245-B	ラ単体メ	リアカメラ	NRS-200T0-L	•	KWD社製の側方視野確認支援装置コー ナビジョンのCVD-H207-***又はCVD- H210-***のセットのオプションカメラ		
注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。 注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場 合は、後方カメラ単体の導入で助成対象となります。									
②側方視野確認支援装置									
No.	装置メーカー名	選定番号		装置名称	型式		備考		
1	(株KWD 2024-246-S 2023-227-S	2024-246-S	セー	- + K <sup>33</sup> -1	CVD-H207-***				
2		F	k	CVD-H210-***					
(注1)型式の*印には、任意の英数字が入ります。 (注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着 の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。									

#### 最新情報について

ホームページに最新の情報や最新のファームウェアが 公開されておりますので、下記ホームページをご覧ください。

https://vueroid.jp/



# 



